

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://autostapel.nt-rt.ru> || aey@nt-rt.ru

Зажимы для вытягивания



Зажим кузовной PROF1



Зажим кузовной PROF1 2



Зажим кузовной PROF1 3



Зажим для кузовных работ 10т



Зажим для кузовных работ с плавающей направляющей 90



Захват для кузовных работ однофункциональный 3Т, 90 градусов

Описание:

Грузоподъемность	3 т.
Максимальный рабочий диапазон:	35 мм.
Ширина зубцов:	40 мм.
Специальная конструкция предназначена для захвата под углом 90 градусов.	
Габаритные размеры:	200/80/40 мм.
Вес:	1150 гр.

Характеристики:

Ширина, м	0.08
Высота, м:	0.04
Длина, м:	0.2
Вес, кг:	1.15



Зажим для вытягивания с короткими губками

Тяговое усилие 5 т.



Выталкивающий зажим

Тяговое усилие 8 т.



Зажим с короткими губками и дополнительной точкой фиксации, малый

Тяговое усилие 3т

Вес нетто 0,7кг

Габариты захвата ДхШхВ 150х60х90



Зажим для соединения тросов

Тяговое усилие 1,5 т.



Болтовой зажим с дополнительной точкой

Тяговое усилие, 5/3 т.



Зажим

Тяговое усилие 6 т.



Зажим. Тяговое усилие 6 т.



Болтовой зажим для тяги

Тяговое усилие 2 т.



База для зажима

Тяговое усилие 5 т.



Большой зажим

Тяговое усилие 5 т.



Квадратный зажим с дополнительной точкой

Тяговое усилие, $\frac{2}{3}$ т.



Квадратный захват комбинированный

Тяговое усилие 3 т.



Вытягивающий зажим-скоба

Тяговое усилие 5 т.



Зажим-скоба с дополнительной точкой фиксации



Вытягивающий зажим-скоба с плавающим соединением и доп. точкой

Тяговое усилие 5/3 т.



Ножничный захват

Тяговое усилие 3 т.



Цельный зажим

Тяговое усилие 4 т.



Плосткостной зажим

Тяговое усилие 3т,

Вес нетто 5,4кг

Габариты захвата ДхШхВ 90х530х80



6-ти дюймовый зажим

Тяговое усилие 4т,

Вес нетто 4,3кг

Габариты захвата ДхШхВ 290х60х325



3-х дюймовый зажим

Тяговое усилие 4т,
Вес нетто 2,6кг
Габариты захвата ДхШхВ 220х60х250



Зажим (2шт.)

Тяговое усилие 2 т.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://autostapel.nt-rt.ru> || aey@nt-rt.ru